Installationshinweise

- Der Anschluss darf nicht unter Spannung vorgenommen werden.
- Die Installation des Produktes muss nach der Anleitung durchgeführt werden.
- Die Montage darf nur durch Fachpersonal erfolgen.
- Ein beschädigtes Produkt darf ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft repariert oder ausgetauscht werden.
- Die Installation muss nach den gültigen anwendungsund länderspezifischen Richtlinien u. a. VDE 0.100 erfolgen.

Auf Grund der speziellen Eigenschaften von LEDs (Lebensdauer, Farbabweichungen etc.) haben wir besondere Bedingungen für die Einplanung und Installation von unseren LED Produkten formuliert. Diese sind Bestandteil dieser Bedienungsanleitung! Sollten sie nicht vorliegen, fordern Sie diese an! Schauen Sie nicht direkt in die LED! LEDs können die Augen schädigen!

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Zeichnungen und Bilder haben Skizzencharakter. Änderungen in der Ausführung vorbehalten.

General instruction notices

- Don't install under power.
- Follow the instruction manual for installation
- Installation only by qualified and authorised persons.
- A damaged or defective product must be exclusively changed or repaired by the manufacturer, it's auxiliary service persons or a comparable qualified person.
- Installation only under observance of the vaild guidelines specific to application and country among others VDE 0.100.

Because of specific characteristics of LED's (life, deviation in colour etc.) we formulated special terms for planing and installing our LED products.

They are part of these installation manual!

Should they not be available, request them please!

Don't look directly into the LED!

The LED is that bright that it might damage your eyes!

We are not responsible for printing errors and mistakes. Drawings and pictures are just sketches. Subjects to change without notice.

IP 20 Schutz gegen das Eindringen von Fremdkörper > 12 mm Protection aganinst penetration of foreign objects > 12 mm



Klasse I Schutzleiteranschluss (Erdung) Class I earth wire connection (ground)



Das Produkt darf nicht im Hausmüll entsorgt werden
The product must not be disposed of with the household waste




CE-Kennzeichen CE-marking




Grad der mechanischen Belastbarkeit gemäß EN 50102 - IK08 = 5,0 Joule Degree of protection against mechanical load EN 50102 - IK08 = 5,0 Joule

A.L.S. GmbH & Co. KG Mastorter Str. 29 D- 88069 Tettnang Tel. +49 (0) 75 42 / 93 44 0 Fax. +49 (0) 75 42 / 93 44 30 www.als.de info@als.de

V. 1.2 S. 201608



	Packungsinhalt scope of delivery
	1 x WLL
l	1 x WLL Bedienungsanleitung Instruction manual
١	1 x WLL Montagekit assembling kit







01. Acrylwanne abnehmen. (Acrylwanne gegen den Uhrzeigersinn drehen)

01. Remove acrylic cover (twist ant-clockwise)



02. Stahlblech-Unterteil in die gewünschte Montageposition bringen und Lochabstand/ Schraubenposition auf die Wand/Decke übertragen.

02. Put the steel plate base in desired position for installation and mark the center hole distance / screw position on the wall / ceiling



03. evtl. Montagelöcher bohren / Dübel anbringen.

03. If required drill mounting holes/ place wall plugs



04. Netzkabel an Anschlussklemme anschließen.

04. Connect the power cable with the connecting terminal



05. 1_ Geschaltete Phase

- 2_ Dauerphase/ Weiche Notlicht!
- 05. 1_ switching phase
- 2_emergency light switching modul



06. Steckverbindung zur Weiche 06. connect plug in to switching modul



07. Acrylglaswanne auf das Stahlunterteil aufsetzen und durch Drehen im Uhrzeigersinn

07. Put the acrylic cover on the steel plate base. Twist the diffuser clockwise to attach.



08. Funktionstaste Notbeleuchtung oder Normalbetrieb

08. control key emergency light or normal mode



Funktionstaste leuchtet grün = Ladung Akku control key emergency light glows green



Funktionstaste blinkt grün = Notlichtfunktion ist aktiviert control key emergency light flashes green



Funktionstaste blinkt rot = Akku defekt oder nicht verbunden control key emergency light flashes red

Notlichtkontrolle einmal jährlich durchführen! Check the emergency light once a year!

