

## Installationshinweise

- Der Anschluss darf nicht unter Spannung vorgenommen werden.
- Die Installation des Produktes muss nach der Anleitung durchgeführt werden.
- Die Montage darf nur durch Fachpersonal erfolgen.
- Ein beschädigtes Produkt darf ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft repariert oder ausgetauscht werden.
- Die Installation muss nach den gültigen anwendungs- und länderspezifischen Richtlinien u. a. VDE 0.100 erfolgen.

**Auf Grund der speziellen Eigenschaften von LEDs (Lebensdauer, Farbabweichungen etc.) haben wir besondere Bedingungen für die Einplanung und Installation von unseren LED Produkten formuliert.**

**Diese sind Bestandteil dieser Bedienungsanleitung! Sollten sie nicht vorliegen, fordern Sie diese an! Schauen Sie nicht direkt in die LED! LEDs können die Augen schädigen!**

**Strahler darf nur in trockenen Räumen betrieben werden!**

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Zeichnungen und Bilder haben Skizzencharakter. Änderungen in der Ausführung vorbehalten.

## General instruction notices

- Don't install under power.
- Follow the instruction manual for installation.
- Installation only by qualified and authorised persons.
- A damaged or defective product must be exclusively changed or repaired by the manufacturer, it's auxiliary service persons or a comparable qualified person.
- Installation only under observance of the valid guidelines specific to application and country among others VDE 0.100.

**Because of specific characteristics of LED's (life, deviation in colour etc.) we formulated special terms for planing and installing our LED products.**

**They are part of these installation manual!**

**Should they not be available, request them please!**

**Don't look directly into the LED!**

**The LED is that bright that it might damage your eyes!**

**Radiator may only be operated in dry rooms!**

We are not responsible for printing errors and mistakes. Drawings and pictures are just sketches. Subjects to change without notice.

V. 2019-08-29

## Bedienungsanleitung | Instruction manual

BWS



## Packungsinhalt | scope of delivery

1 x BWS

1 x BWS manual

## Technische Informationen | technical information

**Artikel-Nr. article-no** BWS-30WW11-1S, BWS-30WW12S, BWS-30WW12/1S, BWS-30WW7-7S, BWS-30WW11-1, BWS-30WW12, BWS-30WW12/1, BWS-30WW7-7, BWS-30WW11-1F, BWS-30WW12F, BWS-30WW12/1F, BWS-30WW7-7F

BWS-40WW11-1S, BWS-40WW12S, BWS-40WW12/1S, BWS-40WW7-7S, BWS-40WW11-1, BWS-40WW12, BWS-40WW12/1, BWS-40WW7-7, BWS-40WW11-1F, BWS-40WW12F, BWS-40WW12/1F, BWS-40WW7-7F

BWS-40WW37FEKbxxx

BWS-40NW51-1FEKb3MS  
BWS-40WW51-1FEKb3MS  
BWS-40CW51-1FEKb3MS

**Leuchtmittel lamps**

 Power-LED | BWS-30 = 27W | BWS-40 = 39W

**Anschlusswerte powers**

230V -



Das Produkt darf nicht im Hausmüll entsorgt werden  
The Product must not be disposed of with the household waste



Schutzklasse 1 - Schutzleiteranschluss (Erdung)  
Class 1 - earth wire connection (ground)



CE Kennzeichen  
CE conform

A.L.S. GmbH  
Mastorter Str. 31  
D- 88069 Tettngang  
Tel. +49 (0) 75 42 / 93 44 0  
Fax. +49 (0) 75 42 / 93 44 30  
www.als.de  
info@als.de

**ALS**  
ARCHITEKTONISCHE  
L I C H T  
S Y S T E M E

Einsetzen und Verriegeln des 3-Phasen-Universaladapters  
*Insertion and locking of 3-phase universal adapters*

**Achtung!** Der Adapter lässt sich nur in eine Richtung richtig einsetzen! Beim Einsetzen muss die Verriegelung (A) auf der Seite der Vertiefung (B) in der Stromschiene positioniert sein!

**Attention!** Adapter can only be installed in 3phase track in one direction. Locking mechanism (A) must be placed on track side like marked with B.



Vor dem Einsetzen in die Stromschiene prüfen, ob alle Kunststoffverriegelungen und Kontakte bündig im Adapter positioniert sind! **Alle Verriegelungen und Schaltpositionen müssen sich in Nullstellung befinden. Bei Nichtbeachtung wird der Adapter zerstört und darf nicht mehr verwendet werden!**

*Before inserting the adapter into the power track make sure that the locking mechanism and contacts are centered flush in the adapter! Zero setting for all locks and switching positions is necessary! Failure to observe this information will damage the adapter and can no longer be used.*

Phase einstellen  
*Adjust phase*



04. Phasenwahrad  
 04. Phase selector



05. Phase 1/2: drehen  
 05. Phase 1/2: twist



05. Phase 3/0: hochziehen und drehen.  
 05. Phase 3/0: lift and twist.

Montage mit  
 Deckenrosette



01. Deckenrosette u. Reflektorgehäuse demontieren und Kühlkörper 90° zum Vorschaltgerätgehäuse drehen.  
 01. disassemble ceiling rosette and reflector body, turn heat sink 90° to body of electronic ballast



02. Strahler anschließen  
 02. connect terminal block with cables from ceiling



03. Strahler montieren  
 03. fix the spotlight at the ceiling



04. Reflektorgehäuse und Deckenrosette wieder montieren.  
 04. assemble ceiling rosette and reflector body



Einhängestrahler für  
 Rasterdecken  
 Spotlight to hang in grid  
 ceilings